



MAHORA x ART ENJOY



Mahora

Mahora User's Guide

ABOUT

Mahoraは日本生まれのビーズクッション&ソファ。

「まほら」とは「素晴らしい場所」という意味を持ちます。

癒やされたいとき、元気になりたいとき、二人の対話を大切にしたいとき…。

どんな時も側にあり、やさしく包み込んでくれます。

アウターカバーは世界でも有数の織物産地「尾州」で作られた高品質な生地を使用しています。

柔らかく心地よい肌触りだけでなく、鮮やかな中にも風合いを感じさせる色が特徴。

絵画の色彩のようなカラーバリエーションを揃えました。

Mahoraとお気に入りの絵を飾り、いつもの部屋をギャラリーに変えてみませんか？

“MahoraとArtのある暮らし”をテーマに

日常の生活シーンに彩りを添える製品をお届けします。



SINCE 2020
Mahora

To provide a performance
device capable of giving
healing

MAHORA × ART HEALING



Mahora

Mahora User's Guide

Fluppie・Cuddy HOW TO USE

座ったり、もたれかかったり、寝ころんだり…使い方は自由自在です。



Fluppieを立てた状態で、アウターカバーをつまんで後ろ手に支えます。



Chair

自分の方に引きつけながら座ると、チェアになります。腰を落とす位置によって、高さを調整してください。



Recliner.1

おしりからゆっくり倒れこむように座ると、リクライナーになります。



Recliner.2

おしりから倒れこむように寝転ぶとベッドのようなリクライナーになります。



Sofa

Fluppieに、そのまま座りソファとしてご利用いただけます。



pillow

Cuddyは枕、抱き枕としてご利用いただけます。



seat back of Sofa

Cuddyはソファの背もたれとしてご利用いただけます。




Mahora


Mahora User's Guide

PUTTING ON THE COVER


Fluppieのアウトターカバーは、以下の手順で取り付けいただくとスムーズです。



アウトターカバーを裏返して、本体の上に置きます。



カバーの間に手を入れ、「カバー角」を掴みます。




カバー角を掴んだままで、手前の「本体角」を一緒に掴みます。




そのまま、反対の手でカバーをくりと表向きに返します。



インナーカバーを巻き込まないように、カバーをひっぱり気味に持ち、本体を押し込みながらファスナーを閉じてください。



カバーの隅まで本体のピーズが入るように押しこみます。反対側も同様に調整します。



半分カバーが掛けられた状態になりますので、ファスナー側を上にして立て、揺すりながらカバーを引っ張り上げ全体に被せます。

5 反対側も2.3.4の要領で同じように表に返します。



MAHORA x ART **CREATE**



Mahora

Mahora User's Guide

COLOR VARIATION

Fluppie

フラッピー

¥ 27,500 (税込)



Crimson Red



Yellow Ocher



Ivy Green



Blue Violet

サイズ

インナーカバー：160×70cm
アウターカバー：160×75cm

素材

インナーカバー：ポリエステル85%、ポリウレタン15%
アウターカバー：レーヨン(モダール)69%、ナイロン(ポリアミド)29%、ポリウレタン2%

中材

EPSビーズ：6500g

Cuddy

カディ

¥ 17,270 (税込)



Crimson Red



Yellow Ocher



Ivy Green



Blue Violet

サイズ

インナーカバー：155×35cm
アウターカバー：155×35cm

素材

インナーカバー：ポリエステル85%、ポリウレタン15%
アウターカバー：レーヨン(モダール)69%、ナイロン(ポリアミド)29%、ポリウレタン2%

中材

EPSビーズ：1250g



MAHORA × BISHU DENIM
COLLABORATION



Mahora

Mahora User's Guide

Benear **HOW TO USE**

位置や角度によって座り心地が変わります。



カラー生地を上向きに置いて座るとチェアになります。
デニム生地がサイドをしっかり支えて安定した座り心地です。

デニム生地を上向きに置いて角に座るとリクライナーになります。
左右のストレッチ生地がサイドに伸びリラックスした座り心地です。

COLOR VARIATION

Benear

ビーニア

¥ 31,900 (税込)



Ash Gray



Dull Green



Dark red

サイズ

インナーカバー：65×65×45cm
アウターカバー：65×65×45cm

素材

インナーカバー：ポリエステル85%、ポリウレタン15%
アウターカバー：綿100%、ポリエステル85%、ポリウレタン15%

中材

EPSビーズ：4000g

アウターカバーの洗濯方法

本体からアウターカバーを外し、ファスナーを閉じて洗濯ネットに入れます。

形の変形を防ぐために、ファスナーを閉じ、洗濯ネットに入れること
をお勧めします。色落ちの恐れがありますので、白色及び淡色物と
一緒に洗わないでください。



洗濯機の「非常に弱い」コースで洗ってください。
(ソフト、ドライ、手洗い、やさしく洗うなどのコース)

水またはぬるま湯をご使用ください。

漂白剤や蛍光剤の入った洗剤は使用しないでください。




整えて日陰に干し、充分に乾いてから本体に取り付けてください。

生地の色を保つため、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
アイロンは使用しないでください。

お手入れの際のご注意

- 伸びやへたりがでたら、アウターカバーを洗濯してみてください。洗濯、乾燥により少し縮むことで弾力性が回復します。
- 洗濯しても回復しないほど、ビーズにへたりを感じる場合は、別売りの「補充ビーズ」を追加してください。
- 座る面は定期的に変えてください。同じ面ばかりをご使用すると、カバーの伸縮性の低下、摩擦による生地の変色等が発生する恐れがあります。
- 長期間ご使用されない場合は、直射日光や高温多湿を避けた場所で保管してください。
- アウターカバーを付けない状態(インナーカバーのみ)では、使用しないでください。
- アウターカバーはドライクリーニング、ウェットクリーニング、タンブラー乾燥はできません。
- インナーカバーは洗濯できません。汚れた場合は、湿らせたタオル等で汚れた部分のみ拭き取ってください。
- インナーカバーのにおいが気になる場合は風通しの良い場所にしばらく置いてください。
- インナーカバー、アウターカバーのファスナーのスライダーはファスナーポケットに収納してください。

ファスナーポケット →



使用上のご注意

- 火気や高温のもの(たばこの火・暖房器具・アイロン等)を近づけないでください。
- 水回りなど湿気が多い場所での使用はお避けください。本体にカビが発生する恐れがあります。
- 直射日光や高温多湿、雨風等が当たる場所に長期放置、常設しないようにしてください。
- 破損の原因になりますので、過度な荷重や衝撃を与えたり、鋭利な物を商品の近くに置いたり乗せたりしないでください。破損により中身のビーズが出てくる状態となった場合は、使用を中止してください。
- **お年寄り、お体が不自由な方はご使用の際に十分ご注意ください。**起き上がる際に、怪我をする恐れがあります。
- **小さいお子様や乳幼児が使用される際、保護者の方は絶対に目を離さないでください。**中材のビーズが顔・体にフィットするため、**窒息の恐れがあります。**
- お子様やペットの目、耳、口、鼻等にビーズが入らないようご注意ください。**誤飲、窒息の可能性があります。**ビーズを吸い込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ペットの爪や牙等による生地へのひっかき傷や破れ、排泄物等による汚れにご注意ください。
- 素材の特性上、水、汗、摩擦等により色落ち、色移りする場合がございますのでご注意ください。
- 水に浮かべたり、意図的に水をかけないようにしてください。
- 中材(EPSビーズ)の廃棄については、**必ず自治体の指示に基づき正しく廃棄してください。**

返品・交換について

- お客様のご都合(思っていたよりサイズが小さい等)による返品・交換はお断りいたします。
- 発送した商品について品違い・瑕疵があるなど不良品の場合は、商品到着日より14日以内にEメール、または電話にてご連絡ください。この期間を過ぎた場合の返品・交換はお断りいたします。

E-mail : info@mahora-art.com

TEL : 0586-76-8788 受付時間 平日 9:00~18:00

保証について

- 通常使用の範囲内で、縫い目破損・ビーズの漏れ・ファスナーの不具合があった場合、交換を承ります。
- 保証をお受けになる場合、お名前、保証対象商品、ご注文日等をお知らせください。ご連絡は、上記 Eメール、または電話にて受け付けております。
- お客様の故意または過失による破損、ビーズ・カバーの経年によるへたりや毛玉等、使用に基づき不可避免的に発生する不具合は保証範囲に含まれません。

お問い合わせ先・製造元

Design Factory Green

愛知県一宮市三ツ井7丁目9番9号 グリーン(株)

TEL : 0586-76-8788 FAX : 0586-76-8806



mahora-art.com